



Montage instructie banierhouder

(inclusief buis voor montage op polyester masten met diameter 65mm)

Benodigd gereedschap/materiaal:

- Poptang
- Vijl
- Ringsleutel 10
- Montagekit, vullend, bijvoorbeeld Zettex Power-Tack

Geleverd:

- Buis voor montage op polyester mast met uitwendige diameter van 65mm
- 3 popnagels
- Banierhouder met nylon lager
- Uithouder van 160mm
- 5 slangetjes

Stap 1:

U vijlt de naad op de polyester mast vlak over de lengte van 10cm

Stap 2:

Plaats de meegeleverde buis met banierhouder over de mast. Controleer of de buis volledig op de mast aansluit. Indien er enige speling bestaat, dan de polyester mast met enige centimeters inkorten, zodat buis exact aansluit.

Stap 3:

Neem de buis met banierhouder weer van de mast af en breng aan binnenzijde van de buis een dunne laag montagekit (vullend) aan. Schuif buis met banierhouder weer op de polyester mast. Boor de 3 voorgeboorde gaten in de buis door de polyester mast met boor 5mm. Vervolgens met behulp van meegeleverde popnagels buis aan polyester mast vastnagelen.

Stap 4:

Pas de lengte van de uithouder aan bij de breedte van de banier. Vermeerder de breedte van de banier met 10cm en kort vervolgens de uithouder in tot die lengte. Voorbeeld: Bij een banierbreedte van 100cm (120cm), de uithouder inkorten tot 110cm (130cm).Monteer uithouder aan banierhouder.