



Handleiding voor het vervangen van Fairybell licht-strengen.

Verwijder de te vervangen streng in het geheel van onderen naar boven, haal hierbij het snoer met de lampjes voorzichtig uit de clips, wikkel hierbij continu de los gehaalde streng om bijvoorbeeld uw hand om zodoende beschadigingen aan andere strengen te voorkomen. Pak de nieuwe streng en begin boven in de boom met het laatste lampje aan het snoer, dit lampje is rood gemerkt. Klik het snoer onder het rode lampjes van de nieuwe streng voorzichtig in de clip, de volgende clip die u gebruikt zit op de naastgelegen verticale band. Vervolgens gaat u nu ZIGZAG naar beneden om het snoer in de ongebruikte clips te klikken NA de rood gemarkeerde lamp.

Dit herhaalt u tot de laatste clip aan de onderzijde van de banden, als het goed is heeft u aan de onderzijde geen lampjes meer over. De stekker van de streng verbind u met het verdeel snoer die naar de transformator aan de mast gaat, draai de stekker hand vast.

LET OP!

Doe deze handelingen bij voorkeur **streng voor streng** om verwarring te voorkomen.

En om de transformator **vochtvrij te houden adviseren wij deze op 30-40 cm** hoog aan de mast te bevestigen of om het Fairybell verlengsnoer te gebruiken.

Wij wensen u dit seizoen weer veel plezier van uw Fairybell.

HollandVlaggen,
Ploeggang 12
8431NG Oosterwolde